

Sonos® Controller

Greifen Sie von überall direkt auf Ihre gesamte digitale Musiksammlung und auf Internetradio zu.



Durch den handlichen, tragbaren Sonos Controller haben Sie die absolute Kontrolle über Ihre gesamte Musiksammlung und all Ihre ZonePlayer.

Mit Sonos Controller und SonosNet™, unserem sicheren Wireless-Netzwerk, können Sie von überall direkt auf die gesamte Musiksammlung in Ihrem Heimnetzwerk sowie auf Internetradio, abonnierte Audiodienste und sogar auf Musik von Ihrer Lieblings-CD oder Ihrem MP3-Player zugreifen. Schalten Sie die Musik in der oberen Etage aus, während Sie sich gerade in der unteren aufhalten. Ändern Sie vom Schlafzimmer aus die Musik, die in der Küche gespielt wird. Alles über den handlichen Controller.

Anders als andere Fernbedienungen verfügt der Sonos Controller über einen 8,89 cm großen LCD-Bildschirm sowie ein Scroll-Rad, sodass Sie u. a. das Cover ansehen, Playlisten durchsuchen und detaillierte Informationen zum Titel abrufen können. Um Musik zu hören, wählen Sie einfach einen Raum und einen Titel aus und drücken auf „Wiedergabe“. Sie können bis zu 32 Controller für Ihre ZonePlayer verwenden – einen Controller für jeden Raum, jede Etage oder jeden Musikliebhaber in Ihrem Haus.



www.sonos.com

SONOS®



Sonos Controller (CR100)

Steuern Sie alle Ihre Musikdateien und ZonePlayer mit einer handlichen Fernbedienung.

Drahtloser Handheld-Controller

Steuern Sie alles – von der Lautstärke bis zur Musikauswahl – von einem Ort Ihrer Wahl. SonosNet, unser sicheres Wireless-Netzwerk mit AES-Verschlüsselung, erweitert den Funkbereich des Controllers und verhindert Wireless-Interferenzen, da die Kommunikation nicht über einen entfernten Steuerungspunkt, sondern über den nächstgelegenen ZonePlayer erfolgt.

LCD-Farbbildschirm mit hoher Auflösung

Für eine optimierte Anzeigequalität, auch bei der Coveranzeige in Farbe (sofern verfügbar). Der Bildschirm eignet sich optimal für den Innen- und Außengebrauch.

Albumcover

Vollbildanzeige oder Miniaturansicht von farbigen Albumcovers, einschließlich detaillierter Titelinformationen.

Scroll-Rad

Für ein schnelles und problemloses Durchsuchen umfangreicher Musiksammlungen und eine schnelle Auswahl von Titeln.

TECHNISCHE DATEN*

Bildschirm 8,89 cm (diagonal) Farb-LCD mit LED-Rückbeleuchtung, 240 x 320 (QVGA)

Scroll-Rad Berührungssteuertes Scroll-Rad mit mittig angeordneter Auswahl Taste

Funktionstasten 9 Tasten mit Rückbeleuchtung, 3 variable Tasten unterhalb der Bildschirmanzeige

Akku Wiederaufladbarer Li-ION-Polymer-Akku, Austausch werkseitig

Wireless-Konnektivität SonosNet, ein sicheres Peer-to-Peer Wireless-Netzwerk mit AES-Verschlüsselung

Gleichstrom-Ladegerät Eingang 100-240 VAC, 50-60 Hz, Ausgang 6 VDC, 3,8 A

Abmessungen/Gewicht 165 x 97 x 24,5 mm/360 g



Sonos® Ladestation (CC100)

Zum Aufladen und Aufstellen Ihres Sonos Controllers.
(Separat erhältlich.)

Passend für das zum Controller gehörige Wechselstromnetzteil. *Im Lieferumfang der Ladestation ist kein Wechselstromnetzteil enthalten.*

Während sich der Controller in der Ladestation befindet, können weiterhin alle Funktionen genutzt werden. Die Controller-LEDs zeigen den Ladestatus an.

Stellen Sie die Ladestation auf eine beliebige Oberfläche oder befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Dübeln, der Halterung und den Schrauben an einer Wand.

TECHNISCHE DATEN*

Farbe/Material Farblich auf den Controller abgestimmtes Hellgrau; qualitativ hochwertiges PC-Material; blaue gummierte Unterseite sorgt für guten Halt

Abmessungen/Gewicht 65 x 57 x 189 mm/200 g

*Änderungen der hier genannten Spezifikationen vorbehalten.