

Sonos® Digital Music System

Das erste drahtlose digitale Musiksystem mit Farbbildschirm-Controller für mehrere Räume.



Sonos ist das erste funkgesteuerte digitale Musiksystem für mehrere Räume, mit dem Sie all Ihre digitalen Musikdaten im gesamten Haus wiedergeben können – die Bedienung erfolgt über den handlichen tragbaren Controller.

Sonos gibt die digitale Musik wieder, die in Ihrem Heimnetzwerk gespeichert ist, sodass Sie diese in jedem Zimmer Ihres Hauses hören können – vom Schlafzimmer bis zum Garten. Mit dem handlichen drahtlosen Sonos Controller mit Farbbildschirm haben Sie direkten Zugriff auf Ihre gesamten digitalen Musikdateien sowie auf Internetradio, abonnierte Online-

Audiodienste und sogar auf Musik von Ihrer Lieblings-CD oder Ihrem MP3-Player. Mit den Sonos ZonePlayern in den Zimmern Ihrer Wahl können Sie denselben oder auch unterschiedliche Titel in verschiedenen Räumen abspielen. Verwenden Sie hierzu einfach den Controller, wählen Sie einen Raum und einen Titel aus, und drücken Sie auf „Wiedergabe“.



www.sonos.com

SONOS®



Sonos ZonePlayer 80 (ZP80)

- Schließen Sie den ZonePlayer an Ihrem Heimkino, Ihrer Stereoanlage oder einem beliebigen anderen verstärkten Audiogerät an
- Überlegene Klangqualität mit digitalem Ausgang
- Kompaktes Design



Sonos ZonePlayer 100 (ZP100)

- Leistungsfähiger integrierter 50W-Verstärker
- Unterstützt große und kleine Lautsprecher
- Überlegene Klangqualität

Musik per Funk im ganzen Haus

Geben Sie all Ihre Musikdateien und Internetradio funkgesteuert in jedem Raum Ihres Hauses wieder – innen und außen. Schließen Sie den ersten ZonePlayer über ein Standard-Ethernet-Kabel an Ihr Heimnetzwerk an und steuern Sie die übrigen über Funk, wenn keine kabelgebundene Ethernet-Verbindung verfügbar ist.

Mehrere Streams

Spielen Sie in verschiedenen Räumen denselben oder auch verschiedene Titel ab – gleichzeitig.

Mehrere Musikquellen

Sie können auf Musik zugreifen, die auf bis zu 16 Geräten in Ihrem Heimnetzwerk gespeichert ist, sowie auf Internetradio, abonnierte Online-Audiodienste wie Audible.com[®] und sogar auf Musik von einer externen Audioquelle wie Ihrem Lieblings-MP3- oder CD-Player.



Sonos Controller (CR100)

Mit einer handlichen Fernbedienung greifen Sie direkt auf all Ihre Musikdateien und ZonePlayer zu.

Steuerung per Funk im ganzen Haus

Steuern Sie alles – von der Lautstärke bis hin zur Musikauswahl – in allen Räumen von einer beliebigen Stelle aus. Schalten Sie die Musik in der oberen Etage aus, während Sie sich gerade in der unteren aufhalten. Ändern Sie vom Schlafzimmer aus die Musik, die in der Küche gespielt wird.

8,89-cm-LCD-Farbbildschirm

Sehen Sie sich auf dem für innen und außen optimal geeigneten Bildschirm mit hoher Auflösung die Albumcover an, durchsuchen Sie Playlisten, rufen Sie detaillierte Informationen zum Titel ab und vieles mehr.

Scroll-Rad

Schnelles und problemloses Durchsuchen umfangreicher Musiksammlungen und eine schnelle Titelauswahl.

Benutzerfreundliche Handhabung

Wählen Sie einfach einen Raum und einen Titel aus und drücken Sie auf „Wiedergabe“.

Ladestation (separat erhältlich)

Nutzen Sie die Ladestation zum Aufladen und Aufstellen Ihres Sonos Controllers. Schließen Sie die Ladestation über das im Lieferumfang Ihres Controllers enthaltene Wechselstromnetzteil an, und befestigen Sie sie an der Wand oder platzieren Sie sie auf einem Tisch. Während sich der Controller in der Ladestation befindet, können weiterhin alle Funktionen genutzt werden.

Sonos-Pakete

Beginnen Sie in zwei Räumen Ihres Hauses mit zwei ZonePlayern und einem Controller.



ZonePlayer 80-Paket



ZonePlayer 100-Paket

www.sonos.com